

この度は、弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行なって下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

△ 注意

- ※弊社製品は塗装前に必ず現車との仮合わせ、取付確認を行なって下さい。
- ※本製品を改造、又、指定車輛以外への取り付けはしないで下さい。
- ※純正部品の取り外し、取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。又、作業における全てのケガ、故障、破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※FRP 製品は性質上、製品、車輛誤差等により、取り付け穴及び車輛との合わせ部を調整して頂く必要がございますのでご了承下さい。又、無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト等固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認、注意し締めを行って下さい。
- ※取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行なって下さい。
- ※事故等により本製品が破損、変形された場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外し下さい。
- ※本製品及び付属品の仕様は将来改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。
- ※塗装後の返品、交換につきましては一切お受け出来ませんのでご了承下さい。なお、製品不良による返品、交換につきましては製品到着後7日以内とさせていただきますので宜しくお願ひ申し上げます。
- ※製品の誤った取り付け方や取扱いを行い、これにより生じた故障、その他の不具合によって生じた直接または間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。また、製品及び車両等の不具合に対する保証もいたしかねますのでご了承下さい。
- ※カーボン製品はクリアーゲル仕上げになっております。未永くご使用いただく為に、クリアー塗装を推奨しております。

■ 取付方法

【塗装前】

- ①本製品を純正バンパーに仮合わせして下さい。
- ②あらかじめ「パーツC」固定用の穴をバンパーにあけておく為ナローボディは中央付近に左右各1点、ワイドボディはコーナー付近に左右各2点の穴からマーキングをして下さい。
- ③I・II型ナローボディはコーナー部分内側にパーツAを固定するための差込穴位置をマーキングして下さい。
- ④本製品を取り外し、バンパーにドリル等で適切なサイズの穴をあけて下さい。

【塗装後】

- ⑤あらかじめパーツBを本製品に取り付けて下さい。
- ⑥本製品を純正バンパーに合わせて下さい。
- ⑦パーツB、パーツCをそれぞれ固定して下さい。
ナローボディは中央付近左右各1点、ワイドボディはコーナー付近に左右各2点で固定して下さい。
- ⑧I・II型ナローボディはコーナー部分内側（左右各1点）にパーツAを固定して下さい。
- ⑨しっかりと固定されているか確認して頂き、問題なければ完了です。

※作業は二名で、左右を持ちながら左右片方ずつ行い、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

■ 構成部品

| No. | 構成部品 | 数量 |
|-----|----------------------|----|
| ① | ファントムリップスポイラー本体 | 1 |
| ② | パーツA (I・II型ナローボディのみ) | 2 |
| ③ | パーツB | 2 |
| ④ | パーツC (ワイドボディ支柱不使用) | 2 |

■ 適合車種

- ・TRH/KDH 200系 I・II型/III型
- ・適合年式：H16.08～H24.04

■ 付属パーツ

